

Használati útmutató

Körömlámpa Glow 5



CE

Műszaki adatok:

Névleges feszültség	220 - 240 V
Elektromos erő	48 W
Névleges frekvencia	50 Hz
LED-ek száma	24 LED
Méreték	22 x 19 x 10,5 cm

Megjegyzések

1. A lámpa első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
2. Ne nézzen közvetlenül a LED-lámpába, mert ez károsíthatja a látását.
3. Ha a lámpa tápegysége sérült, az eszközt nehasználja!
4. A túlzott expozíció károsíthatja a bőrfelületet.
5. LED-fényben történő keményítésre tervezett termékeket használjon.
6. Használat után húzza ki a készüléket az aljzatból.
7. A készüléket a gyermekektől távol tartsa.

Használata

1. Csatlakoztassa a tápegységet a lámpához.
2. A készülék üzembe helyezéséhez válassza ki a megfelelő üzemmódot.
3. A készüléken 4 gomb található: 60s, 90s, 120s, 99s (alacsony hőmérsékletű üzemmód).
4. Az „alacsony hőmérsékletű üzemmódban” a teljesítmény fokozatosan nő, hogy minimalizálja a festék megkeményedése során fellépő kényelmetlenséget.
4. A lámpa teljes teljesítménnyel fog működni 60s, 99s és 120s üzemmódban.
5. Ha a felhasználó nem kapcsol be semmilyen módot, az érzékelő aktiválja a lámpát, amikor a kezét a lámpára helyezi. A maximális munkaidő 120 másodperc.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A készülék egy professzionális eszköz, amelyet szépségszalonokban való használatra terveztek. A készülék szakképzett személyzet általi kezelése lehetővé teszi a mellékhatások megelőzését az eljárás során.
2. Ne szerelje szét és ne kísérelje meg a készüléket a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő célokra használni. Minden szervizt és javítást csak felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk) végezhet.
3. Ne telepítse és ne használja a készüléket folyadékok vagy nedves helyek közelében, ill. vizes kézzel – nehogy folyadék kerüljön a készülékbe.
4. Azonnal húzza ki a csatlakozót az aljzatból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk hivatalos szervizközpontjához a következő esetekben:
a) folyadék került a készülékbe, b) a készüléknek szaga van, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel sérült, d) a készülék felborult vagy a burkolata megsérült.
5. Tilos bármilyen tárgyat a kábelekre helyezni. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból mindig húzza ki a tápkábelt az aljzatból, ha befejezte a készülék használatát.
7. Ne rakjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a tápkábelt az aljzatból, és forduljon a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A leesés károsíthatja a készüléket.
9. A készülék élettartamának biztosítása érdekében ajánlatos várni egy percet, mielőtt ismét megnyomja a bekapcsológombot (be- és kikapcsolás között vagy fordítva).
10. A tápegységnek meg kell felelnie a típuscímkén szereplő adatoknak. Ellenkező esetben fennáll a berendezés meghibásodásának, károsodásának vagy akár égési sérüléseknek a veszélye.

FIGYELEM

1. A tápkábel megsérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon a hivatalos szervizközponthoz – ezzel bármilyen veszély elkerülhető.
2. Ezt a készüléket 8 éven fölötti gyermekek, csökkent fizikai és szellemi képességű személyek, valamint a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy biztosított lesz a felügyeletet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítás. Az eligazítást úgy kell végrehajtani, hogy a berendezés használatával járó összes veszély érthető legyen.
3. A készülék nem játék. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyerekek vagy olyan személyek vannak a közelben, akik nem ismerik kellőképpen a készülék használatát.
5. Ez az elektromos eszköz nem játék. A megfelelőtlenn használat vagy az elektromos berendezésekkel való érintkezés sérülést vagy halált okozhat, ezért a berendezést gyermekektől távol tartva kell használni és tartani.



A BERENDEZÉS LIKVIDÁLÁSA Az elhasználdott elektromos berendezéseket, műszereket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központba kell leadni. Az elektromos berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kövesse az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a környezet

védelme érdekében a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd a használt elektronikus és elektromos berendezések gyűjtőhelyein kell leadni. Az elhasználdott berendezések a régi berendezésekhez hasonlóan teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újra kell hasznosítani. Ezért ezeket a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni, vagy el kell juttatni az ACTIV Tomasz Pacholczyk részére.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket csak (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten, eredeti csomagolásában szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen tárolja, ahol a relatív páratartalom legfeljebb 75%. Működési hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. Tárolás és szállítás közben ne engedje ki a kezéből, ne ejtse le, és ne tegye ki a készüléket mechanikai ütésnek vagy időjárási körülményeknek.