

I. HASZNÁLAT

A készülék bazalt masszázskövek vagy más kövek és bambusz melegítésére szolgál. A melegítő elektronikus programozóegységgel van felszerelve, amely lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet beállítását és az automatikus kikapcsolást.

II. ÜZEMELTETÉS

1. Távolítsa el a készülékről minden tartozékot.
2. Helyezze be a köveket (vagy bambusz rudakat) a fő rekeszbe. A kisebb köveket egymásra helyezheti, mivel ezek gyorsabban melegednek, mint a nagyobbak.
3. Zárja be a fő rekeszt.
4. Csatlakoztassa a távirányító kábelét a készüléken lévő aljzatba. A távirányító csatlakoztatására szolgáló aljzatok a külső zsebekben találhatóak. Ha csatlakoztatni szeretné a távirányítót, nyissa ki a külső zsebet, és húzza ki az aljzatokat. Az egyik aljzat a távirányító csatlakoztatására szolgál. A másik rész az autós konnektorhoz való csatlakoztatásra szolgál.
5. Csatlakoztassa a távirányítóról induló tápkábelt a földelt 230V-os konnektorba.
6. A kijelzőn az OFF szó jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a készülék ki van kapcsolva és helyesen csatlakoztatva. Figyelem! Ha az ERO kód jelenik meg a kijelzőn, a távirányító nincs helyesen csatlakoztatva a melegítőhöz - ellenőrizze, hogy a távirányító csatlakozója helyesen van-e bedugva a melegítő aljzataiba.
7. A készülék bekapcsolásához nyomja meg az ON / OFF gombot.
8. Az ON / OFF gomb megnyomása után a kijelzőn a hőmérséklet jelenik meg. Alapértelmezés szerint a készülék elindítja a maximális, 70 °C-ra történő felmelegedést. A "TEMP +" vagy "TEMP -" gombokkal állíthatja a hőmérsékletet 20 °C és 70 °C között. A kövek vagy bambuszok leggyorsabb felmelegedése érdekében állítsa be a lehető legmagasabb hőmérsékletet, azaz 70 °C-ot. Miután elérte a kívánt hőmérsékletet, csökkentse azt megfelelő szintre.

A kövek és bambuszok felmelegedésének becsült ideje:

Idő (percben)	Kis kövek	Nagy kövek	Nagyon nagy kövek
30	45°C	39°C	31°C
45	51°C	47°C	38°C
60	55°C	53°C	44°C
75	59°C	57°C	48°C
90	63°C	61°C	51°C

Ez a maximális, 70°C-os hőmérsékleti beállításra vonatkozik. A felsorolt időtartamok sok tényezőtől, például a felmelegített kövek számától, a külső hőmérséklettől stb. függően eltérhetnek, ezért ezeket csak tájékoztatói céllal kell figyelembe venni.

9. A készülék automatikus kikapcsoló rendszerrel rendelkezik. Alapértelmezés szerint 180 percre van beállítva. Az automatikus kikapcsolási időt a "TIME +" és "TIME -" gombokkal 1 perctől 180 percre lehet beállítani.
10. A készülék működése közben a kijelző jobb oldalán két LED-dióda található: egy piros és egy zöld. A zöld dióda azt jelenti, hogy az automatikus kikapcsoló rendszer aktív, és a készülék a beállított idő letelte után kikapcsol, ami az OFF felirat megjelenésével a kijelzőn jelezve van. Ha újra be szeretné kapcsolni a készüléket, nyomja meg az ON/OFF gombot. A villogó piros LED azt jelenti, hogy a készülék emeli a hőmérsékletet, hogy elérje a beállított maximális hőmérsékletet. Ha a piros LED folyamatosan világít, azt jelenti, hogy a készülék elérte a beállított hőmérsékletet.

11. A készülék autós szivargyújtó csatlakozóval van ellátva. Amikor a készülék az autóban van csatlakoztatva, a távirányító nem működik, de a készülék újramelegítési módban működik. Ez azt jelenti, hogy az autós szivargyújtó aljzat által generált elektromosságot a hőmérséklet fenntartására használják. Ugyanakkor ez nem olyan üzemmód, amely olyan gyors és hatékony felmelegedést tesz lehetővé, mint a 230V-os aljzat esetében. Ezért, mielőtt a pácienshez utazik, érdemes a köveket vagy bambuszokat a lehető legmagasabb hőmérsékletre felmelegíteni egy 230V-os aljzaton keresztül, és az autóban csak fenntartani a hőmérsékletet.

III. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Minden kezelés után törölje át a tasak belső részét nedves ronggyal.
- Tisztítás előtt távolítsa el az összes követ, és hagyja a készüléket szobahőmérsékletre lehűlni.
- Soha ne merítse a tasakot vízbe, és ne helyezze tisztítás céljából mosdókagylóba.
- Mossa meg a köveket meleg vízben antibakteriális szappannal egy durva kefével. Csomagolás/tárolás előtt hagyja megszáradni.

IV. HASZNÁLATI MEGJEGYZÉSEK

- Ne dugja be a tápegység-adaptert, ha az el van takarva vagy a táskazsebben van.
- Ne hagyja a készüléket bekapcsolva 7 óránál tovább, mert az tápegység túlmelegedhet.
- Ne hagyja a táskát autó-adapteren keresztül több mint egy órán keresztül csatlakoztatva.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai/szellemi képességű személyek, vagy megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, hacsak nem felügyelet mellett használják azt, vagy a biztonságukért felelős személytől kapott utasításokat követve.
- A készüléket csak a mellékelt tápegység-adapterrel szabad használni.
- Ne használja a készüléket, ha az sérültnek tűnik.
- Ne érintse meg a forró felületeket.
- Ne merítse a kábelt, a csatlakozót vagy a táskát folyadékba.
- Tartsa a készüléket és minden elektromos kábelt a gyerekektől távol.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben.
- Ha nem használja a készüléket vagy tisztítja azt, húzza ki a hálózathoz.
- Hűtse le a készüléket tisztítás előtt.
- Ne helyezze a készüléket gázégőkre, elektromos fűtőkészülékekre vagy túlmelegedett csövekre.
- Ne használja a készüléket más célokra, mint amelyeket ebben az útmutatóban leírtak.
- Hőálló kesztyűt használjon a felmelegített kövek készülékből való kivételéhez.

V. MŰSZAKI ADATOK

Termék:	Masszázs és bambusz melegítő táska	Masszázs melegítő táska	Hordozható hőtartó tok
Külső méretek	61x27x8 cm	39x27x9 cm	37x25x9 cm
Belső méretek	58x24x5 cm	36x24x5 cm	35x24x3 cm
Tápellátás	230V, 500W, 50/60Hz	230V / 250W	230V / 250W
Autós tápellátás	12V / 36W	12V / 36W	12V / 36W
Használat	Bazalt kövek, bambuszok	Bazalt kövek	Bazalt kövek
Melegítőtáska anyaga	Polieszter	Polieszter	Bambusz
CE tanúsítvány	Igen	Igen	Igen
Tartozékok	Autós szivargyűjtő csatlakozóhoz való tápkábel, távirányító, vállpántos táska.	Autós szivargyűjtő csatlakozóhoz való tápkábel, távirányító, vállpántos táska.	Autós szivargyűjtő csatlakozóhoz való tápkábel, távirányító.
Súly	2,5 kg	1,7 kg	1,9 kg

VI. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. Garancia céljából:
 - a) A „Gyártó” a HABYS Sp. z o.o. (korlátozott felelősségű társaság) céget jelenti, melynek székhelye Jasło, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, bejegyezve a Rzeszowi Kerületi Bíróság, XII. Gazdasági Osztály Nemzeti Bírósági Nyilvántartásában, KRS száma: 0000513317, alaptőke: 10 750 000 PLN (tízmillió-hétszázötvenezer zloty), teljes mértékben befizetett tőke, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
 - b) A „Vevő” az eszközt véglegesen megvásárló félként értendő, beleértve a fogyasztót és az üzletembert is.
 - c) A „Disztribútor” a gyártóval szerződés alapján az adott területen eszközöket értékesítő entitást jelenti.
 - d) Az „Engedélyezett Szervizközpont” kizárólag a gyártó által nyújtott vagy a gyártó által jóváhagyott, és a disztribútor által végzett szolgáltatásra vonatkozik.
 - e) Az „Eszköz” a gyártó által gyártott, eladásra kínált mozgó tárgyat jelenti, amelyre a jelen garancia vonatkozik.
2. A Gyártó garantálja az eszköz kifogástalan és hatékony működését a garancia alapon feltüntetett időszakban, amely 2 év.
3. A garanciális javítás nem foglalja magában a használati utasításban megjelölt, a Vevő által elvégzendő tevékenységeket (eszköz telepítése, karbantartása stb.).
4. A garancia kizárólag az eszközzel összefüggő hibákért vállalt felelősséget tartalmazza. A garancia különösen nem terjed ki az eszköz helytelen vagy szabálytalan használatából, tárolásából, karbantartásából vagy szállításából eredő károokra, illetve a napfénynek kitett és nem kitett részek közötti színeltérésekre, a kémiai vagy abrazív anyagok hatására, a levegő szennyeződésére, véletlenszerű szűrásokra és karcolásokra, zsíros vagy színező anyagok (zsírok, krémekek, tejek vagy olajok) által okozott foltokra vagy gyűrűkre, valamint az olyan festékekkel való tartós színeződésre, mint pl. tinták, permanens markerek vagy egyéb nem permanens festékek, melyeket ruházati termékek gyártásához használnak (pl. farmernadrágok kék színének előállításához használt festékek).
5. A garancia nem vonatkozik az eszköz mechanikai sérüléseire.
6. A Vevő elveszíti a garanciajogait abban az esetben, ha:
 - a) a Gyártó megállapítja, hogy az eszközt nem az Engedélyezett Szervizközpontban javították meg,
 - b) a Vevő a Gyártó előzetes írásbeli engedélye nélkül módosításokat hajtott végre az eszközön,
 - c) az eszközt nem a rendeltetésszerűen használták,
 - d) az eszközt hibás állapotban használták.
7. Függetlenül a fenti 6. pontban leírt garanciajogok elvesztésétől, a Gyártó nem vállal felelősséget semmilyen vagyoni kárért vagy harmadik fél által elszenvedett kárért, amely az eszköz használatából eredhet.
8. A garancia nem zárja ki vagy korlátozza a hibás termékekre vonatkozó jogokat. A garanciajogok érvényesítése nem érinti az eladó felelősségét a hibás termékekért. Ha a Vevő garanciajogokat érvényesít, a hibás termékekre vonatkozó jogok érvényesítésének határideje a hiba bejelentésétől számítottan szünetel. A határidő a Gyártó által a garancia kötelezettségének teljesítésére vonatkozóan meghatározott időszak sikertelen lejárta követően folytatódik.
9. A garancia hatálya kizárólag arra az országra terjed ki, ahol az eszközt értékesítették.
10. A Gyártó ingyenesen teljesíti a garanciából eredő kötelezettségeit (az eszköz hibáinak vagy szerkezeti károsodásainak kijavítását, amelyek az eszközzel kapcsolatos okokból a garancia időtartama alatt jelentkeznek) 14 napon belül az eszköz Gyártóhoz vagy Engedélyezett Szervizközponthoz történő eljuttatásától számítva. Ha az eszköz javítása nem lehetséges a megadott időszakon belül, a Gyártó erről tájékoztatja a Vevőt, és egyidejűleg közli a késedelem okát és a garanciális igény teljesítésének várható időpontját.

11. A garanciális jogok érvényesítése négy feltétel együttes (kumulatív) teljesítését igényli:
 - a. a számla, az ÁFA-számla, a pénztárbizonylat vagy egyéb vásárlási bizonylat, valamint a hibás eszköz fotó-dokumentációja és a reklamáció indoklásának rövid leírása bemutatása a Gyártónak,
 - b. a hiba bejelentése 14 (tizennégy) napon belül a felfedezése után,
 - c. az eszköz eredeti csomagolásban történő, a Gyártó költségére történő eljuttatása a garancialevélen fentebb megadott címre vagy egy Engedélyezett Szervizközpont címére,
 - d. a hely megjelölése, ahová a Gyártó az eszközt a javítás után szállítja (korlátozva arra az országra, ahol az eszközt megvásárolták).
12. A garancia időtartama meghosszabbodik az eszköz javításának idejével, kezdve az eszköz Gyártóhoz vagy Engedélyezett Szervizközpontához történő kézbesítésétől a Vevőnek történő visszaküldéséig.
13. A Gyártó vagy az Engedélyezett Szervizközpont felelőssége az eszköz javításának mértékének és módjának meghatározása.
14. A garancia az eszköz javítására korlátozódik. A Gyártó fenntartja a jogot az eszköz hibátlanra cserélésére, ha a javítás költsége meghaladja a vásárlási dokumentumon feltüntetett eszköz árát. A Vevő nem jogosult új eszközre cserélni garancia keretében. A garancia elsősorban nem vonatkozik a Vevő által az eszköz használatképtelensége miatt felmerült veszteségekre vagy károokra.
15. A Gyártó nem vállal felelősséget az eszközön a szállítmányozó szolgáltatás teljesítése során keletkezett károkért, amíg a Gyártó át nem veszi azt a szállítmányozótól.
16. Ha a Gyártó rendelte meg az eszköz küldését, a Vevőnek ellenőriznie kell az eszköz technikai állapotát átvételkor. Ha a Vevő azt észleli, hogy az eszközt szállítás közben megrongálták, köteles:
 - a. haladéktalanul, legkésőbb a csomag átvételét követő 3 napon belül, értesítenie kell a Gyártót az eszköz szállítás közbeni sérüléséről, hogy a Gyártó reklamációt nyújthasson be a szállítmányozó cégnél és érvényesíthesse a kapcsolódó követeléseket,
 - b. a Vevőnek át kell adnia a Gyártónak a Vevő és a szállítványozó cég közötti reklamációs jegyzőkönyvet.
17. E dokumentumban foglalt garanciafeltételek a HABYS Korlátolt Felelősségű Társaság termékeire vonatkozó egyetlen és kizárólagos garancia szabályok.

