


Beauty Start ultrahangos arctisztító készülék



TÖLTÉS (USB TÖLTÉSŰ)

- 1.) Kicsomagoláskor az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Kérjük, használat előtt töltsse fel 100%-ra a készüléket.
- 2.) A töltéshez számítógép USB, adapter (külön megvásárolható) vagy mobiltelefon használható. A LED töltés közben világít, és teljesen feltöltéskor leáll. Töltés előtt ellenőrizze a lítium akkumulátor állapotát. Kérjük, az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát.



MEGJEGYZÉS

Ha a készüléket a bekapcsológomb hosszú ideig tartó lenyomásával nem tudja bekapcsolni, akkor először fel kell tölteni.

Ha „bí-bí-bí” hangot hall a készülékből, töltsse fel. Ez azt jelenti, hogy nincs benne energia és ki fog kapcsolni.

Ha a készüléket 10 percig nem használják, automatikusan alvó üzemmódba lép, és további perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

150 percet vesz igénybe a teljes feltöltés (5 óra az első feltöltéshez).

Teljesen feltöltött állapotban a készülék 80 percig használható.

Töltsse fel a készüléket, mielőtt az alacsony fogyasztás miatt leállna.

HASZNÁLAT

Arctisztítás

1 Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig, a készülék bekapcsol.

2 Nyomja meg egyszer a gombot a Tisztítási mód (CLEANSING) kiválasztásához. Az üzemmód elindítása előtt ajánlatos megtisztítani az arcot.

3 Kenje be az arcot ampullával vagy a használni kívánt kozmetikummal

4 Tisztítsa meg az arcot a készülékel az ábrán látható módon (a nyilak útmutatása alapján)



Nedvesítés / Hidratálás

1 Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig, a készülék bekapcsol.

2 Nyomja meg kétszer a nedvesítés mód kiválasztásához. (MOISTURIZING)

Párásító üzemmód színes fény funkcióval egyidejűleg. Használat előtt tisztítsa meg az arcot.

3 Kenje be az arcot a használni kívánt kozmetikummal.

4 Kezelje meg az arcot a készülékel az ábrán látható módon.




Lifting / Emelés

1 Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig, a készülék bekapcsol.

2 Nyomja meg háromszor a gombot a funkció beállításához. (Lifting)

3 Kenje be az arcot a használni kívánt kozmetikummal.

4 Kezdje el kezelést a bőrön a készülékel a 2. ábrán látható módon.



Tisztítás és karbantartás

1 Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva.

2 Tisztítsa meg a készüléket pamut törlőkendővel vagy puha ruhával.

Ne használjon hígítót, oldószert vagy más korrozív ipari terméket a fej tisztításához, ellenkező esetben a termék megsérülhet.

3 Tartsa a készüléket száraz és hűvös helyen. Ne tartsa a készüléket nedves helyen, mint pl a fürdőszoba.

4 Tartsa távol gyermekektől.