



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KOZMETIKAI OZONIZÁTOR – ELEGANTE 862



Forgalmazó: www.fabulo.hu

Műszaki adatok:



1. A készülék be-/kikapcsolása,
2. Intenzitás beállítása,
3. d'Arsonval csatlakoztatása

D'ARSONVAL

A D'Arsonval-áramok a nagyfrekvenciás áramok egyik formája. A készülék a párnákban lévő elektrosztatikus kisülések segítségével termel ózont.

A d'Arsonval-áramok hatása elsősorban az erekre és a vegetatív idegvégződésekre gyakorolt hatáson alapul. Az elektróda és a bőr közötti szikrázás az erek kitágulását okozza, és hatással van a bőr alatti szövetekre. A keletkező ózon fertőtlenítő hatású. A kezelés 5-7 percig tart.

JAVALLATOK:

- Bőrérzékelési zavarok,
- Hajhullás,
- A keringési rendszer stimulálása,
- A bőr fertőtlenítése

ELLENJAVALLATOK:

- Terhesség
- Magas vérnyomás
- Duzzanatok
- Idegi hiperaktivitás
- Szívbetegségek
- Gyulladásos bőrbetegségek
- Láz
- Asztma
- Epilepszia
- Fém implantátumok
- Rosacea
- Kitágult erek
- Allergiás bőrbetegségek

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. A készülék egy professzionális berendezés, amelyet szépségszalonokban való használatra terveztek. A készülék szakképzett személyzet általi működtetése lehetővé teszi a nemkívánatos hatások megelőzését az eljárás során.
2. Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg a készüléket a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő célokra használni. Minden szervizelést és javítást csak hivatalos szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk) végezhet.
3. Ne telepítse vagy használja a készüléket folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel - hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk által biztosított hivatalos szervizhez:
 - a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék bűzlik vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy a fedele megsérült.
5. A kábelekre nem szabad tárgyakat helyezni. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból, amikor befejezte a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. Ha leesik, a berendezés megsérülhet.
9. A berendezés élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy percet várni a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva).
10. A tápegységnek meg kell felelnie a típustáblán szereplő előírásoknak. Egyébként a berendezés meghibásodhat, megrongálódhat vagy akár kigyulladhat.

FIGYELEM:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközpont - így elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, csökkent fizikai és szellemi képességű személyek, valamint a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak olyan esetben használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan. Az oktatásnak oly módon kell történnie, hogy a berendezés használatával kapcsolatos összes veszélyt megérthessék.
3. A berendezés nem játékszer. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül a berendezést, ha a közelben gyermekek vagy a berendezés használatához nem értő személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos berendezés nem játék. Az elektromos berendezések nem megfelelő használata vagy megérintése veszélyes vagy akár halálos kimenetelű is lehet, ezért a berendezéseket a gyermekektől elzárva kell tárolni és használni.



A BERENDEZÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos berendezéseket, műszereket és csomagolásokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően nyersanyag-újrahasznosító központoknak kell átadni. Az elektromos berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd az elektromos és elektronikus berendezések hulladékgyűjtő helyére kell vinni.

Az elhasznált berendezések, valamint a régi berendezések teljes mértékben újrahasznosítható elemeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Azokat a megfelelő gyűjtőhelyekre kell vinni, vagy az ACTIV Tomasz Pacholczyk -nak kell elküldeni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket csak eredeti csomagolásában (-)20°C és (+)50°C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+)10°C és (+)40°C között. A készüléket ne ejtse le vagy dobja le a földre, illetve tárolás és szállítás közben ne tegye ki mechanikai ütéseknek vagy időjárási körülményeknek.