

Használati útmutató a szabadalmaztatott Master Massage Therma Top™ masszázszasztalhoz

Gratulálunk az új befektetéséhez! Ez a masszázszasztal speciális szabadalmaztatott, beépített melegítő párnával rendelkezik, amelynek köszönhetően a masszázszasztal az Ön által választott kellemes hőmérsékletűre melegíthető.

Figyelem: A masszázszasztal érintésre nem feltétlenül forró. Az egyes hőmérsékleti értékeket úgy állították be, hogy a meleg csak akkor érezhető, ha a vendég az ágyon FEKSZIK vagy ÜL.

Start

A bekapcsoláshoz nyomja meg a távirányító alsó részének közepén, az LCD kijelző alatt található on/off gombot. A kijelző felvillan, ezután beállíthatja a kívánt hőmérsékletet és az automatikus kikapcsolás időzítését.

Hőmérséklet beállítása

Bal oldalon a „HEAT” jelzés alatti „+” és „-” gombokkal 1 – 10 érték között beállíthatja a melegítés intenzitását. A kijelzőn megjelenő egyes fokozatokat képviselő hőmérsékleti értékeket az alábbi táblázatban tüntettük fel.

Intenzitás	LCD Display	°C
1	L	37
2	2	40
3	3	42
4	4	45
5	5	47
6	6	50
7	7	52
8	8	55
9	9	57
10	H	60



Automatikus kikapcsolás időzítése

A jobb oldalon, az „AUTO OFF” jelzés alatti „+” és „-” gombokkal beállíthatja a melegítési időtartamot mielőtt a melegítő párna automatikusan kikapcsol. A gyárilag előre beállított automatikus kikapcsolás 1 óra elteltével lép működésbe, ezt az időtartamot egyszerűen növelheti vagy csökkentheti a „+” és „-” gombokkal, így beprogramozhatja az automatikus kikapcsolás időpontját 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vagy 10 óra eltelté után. Ha a párna automatikusan kikapcsolt és újra be szeretné kapcsolni, nyomja meg újra az on/off gombot. Ennek a funkciónak köszönhetően nem kell félnie, hogy esetleg elfelejtette kikapcsolni a melegítést.

Fontos figyelmeztetés:

Ha az LCD kijelzőn az „F” érték jelenik meg: Ellenőrizze az összes csatlakoztatást. Válassza le a vezérlő egységet és várjon legalább 20 másodpercet, amíg újra csatlakoztatná az elektromos fali aljzathoz.