

# GIOVANNI PARAFFIN MELEGÍTŐ

Használati útmutató:

## *Paraffin melegítő*

1. Csatlakoztassa a konnektorhoz, és kapcsolja be a készüléket.
2. Állítsa be a paraffin melegítési hőmérsékletet a TEMP segítségével (a hőmérsékletet a legmagasabbra lehet állítani az alumínium belsőhöz, 65 °C a műanyag belsőhöz), majd nyomja meg a 0 gombot a paraffin felolvasztásához, a jelzőfény kigyullad és a kijelzőn megjelenik az aktuális paraffin hőmérséklet.
3. Amikor a jelzőfény kialszik, a hőmérséklet állandó hőmérsékletre áll be. Kövesse ezt a lépést, amíg a paraffin teljesen meg nem olvad.
4. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet (általában 50 °C-60 °C). Használat előtt vigyen fel egy kis paraffint a csuklójára, hogy lássa, hogy a paraffin hőmérséklete megfelelő-e.
5. Használat után kapcsolja ki a melegítőt, és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

## *Paraffin melegítő gép*

- 1) Csatlakoztassa a konnektorhoz és kapcsolja be a készüléket, fordítsa a vezérlőgombot a legmagasabb hőmérsékletre, a jelzőfény kigyullad és a melegítő elindul.
- 2) Miután a paraffin teljesen megolvadt, állítsa be a szükséges hőmérsékletet (általában 50 °C-60 °C). Használat előtt vigyen fel egy kis paraffint a csuklójára, hogy ellenőrizze, hogy a paraffin hőmérséklete megfelelő-e.
- 3) A melegítés kikapcsolásához fordítsa a vezérlőgombot az ellenkező irányba, amíg egy halk hangot nem hall, majd kapcsolja ki a melegítőt.

## Megjegyzések:

A paraffin megolvasztása körülbelül 120 percig tart egy műanyag belsővel rendelkező melegítőben és 60 percig egy alumínium belsővel rendelkező melegítőben. Az időt a paraffin mennyisége befolyásolhatja.

## Üzembe helyezési eljárás:

1. Csomagolja ki a paraffinviaszt, és törje össze apró darabokra, hogy beférjen a melegítőbe.
2. Ezután vegye el az ékszereket, például a gyűrűket és a karkötőket.
3. Tisztítsa és szárítsa meg a kezét.
4. Alaposan dörzsölje és kaparja le a bőrkérgesedéseket a kézről.
5. Vigyen fel krémet az alkarra, és masszírozza be, hogy felszívódjon a bőrbe.
6. Tegye a kezét és a csuklóját a viaszba. Ne hajlítsa be az ujjait.
7. Amikor a viasz már nem csöpög, tegye a kezét újra a viaszba, ismételje meg a műveletet 5 alkalommal.
8. Ezután húzzon a kézre műanyag zacskót és pamutkesztyűt, hogy a viasz tartsa a megfelelő hőmérsékletet.
9. 10 perc elteltével vegye le a pamutkesztyűt, és távolítsa el a műanyag zacskót és a paraffint a csuklótól az ujjakig.
10. Vigyen fel krémet újra az alkarra és masszírozza be, hogy könnyebben felszívódjon a bőrbe.
11. Kövesse ugyanezt az eljárást a lábápolásnál is.

## Tippek:

- ✧ Használat előtt ellenőrizni kell a paraffin hőmérsékletét a csuklón.
- ✧ Ne használja sérült bőrön.
- ✧ Ne használja kiütéses bőrön.
- ✧ Ne öntse ki a paraffint közvetlenül, amikor az meleg folyékony állapotban van, előbb hűtse le, majd kapcsolja be a készüléket, hogy megolvadjon a paraffin alja, és öntse ki az összes paraffint.
- ✧ Várjon legalább 1 percet az újbóli bekapcsolás előtt.
- ✧ Használja azt a feszültséget, amely a melegítőn fel van tüntetve.
- ✧ Ha a melegítő nem működik, kapcsolja be újra.
- ✧ A termékek megfelelnek a Q/(GZ)YMMRBJ1-2005 szabványnak és a CE tanúsítványnak.

## Termékjellemezés:

A paraffin bársonyossá és puhává teszi a bőrt, különösen a száraz bőr hidratálásakor, a hatás kifejezetten télen érzékelhető. A használat módja egyszerű, a termékek jó hírnévnek örvendenek a kozmetikusok körében a világ minden táján, illetve a hazai fogyasztók körében. Eltér a többi kezeléstől, az ügyfél megmártja végtagjait a professzionális viaszban, a bőr bársonyos, mégis puha lesz.

Paraméterek:

<b>8002A/8011A</b>	<b>220V-240V</b>	<b>50Hz</b>	<b>120W</b>	<input type="checkbox"/>
<b>8002A/8011A</b>	<b>110V-120V</b>	<b>60Hz</b>	<b>120W</b>	<input type="checkbox"/>
<b>8002B/8011B</b>	<b>220V-240V</b>	<b>50Hz</b>	<b>220W</b>	<input type="checkbox"/>
<b>8002A/8011B</b>	<b>110V-120V</b>	<b>60Hz</b>	<b>220W</b>	<input type="checkbox"/>